Actualización de firmware de las impresoras Index V5

Actualización de firmware desde Internet (conexión de red por cable o WiFi):

- Pulse MENU en el panel de control de la impresora
- Seleccione Servicio de usuario y pulse OK
- Seleccione Actualización de firmware y pulse OK
- Seleccione Actualización de firmware desde Internet y pulse OK
- El firmware más reciente se instalará. Este proceso tarda de 1 a 10 minutos y se completa después de reiniciarse la impresora

Actualización de firmware desde un medio USB:

- Descargue los archivos de actualización de su impresora en función del tipo de placa
    - Para 1365:
        - embosser-update-yyyy-mm-dd.zip - Se usa para actualizar el administrador de actualizaciones en versiones de firmware anteriores a junio de 2022.
        - firmware_1365_yyyy_mm_dd.zip - Actualiza el firmware posterior a junio de 2022 a la versión especificada.
    - Para 1366:
        - firmware_1366_yyyy_mm_dd.zip
- Inserte el medio USB en el puerto USB de la impresora
- Pulse MENU en el panel de control
- Seleccione Servicio de usuario y pulse OK
- Seleccione Actualización de firmware y pulse OK
- Seleccione Actualización de firmware desde USB y pulse OK
- El firmware más reciente se instalará. Este proceso tarda de 1 a 10 minutos y se completa con un reinicio de la impresora

No es posible degradar el firmware de la impresora a una versión precedente.